



## Montageanleitung



## Glide Booster



### Die notwendigen Arbeitsschritte:

- Bohrung anbringen
- Glide Booster Griff montieren
- Umlenkrolle montieren
- Seil einhängen und sichern



Bild 1

**Schritt 1**

**Bohrung bei Querstrebe hinten**

Bohrung mit 6mm Durchmesser mittig anbringen (Bild 1)

Bei Modellen ab Auslieferungsdatum 01.09.2008 ist diese Bohrung bereits vorhanden und Sie können zu Schritt 2 gehen.



Bild 2

**Schritt 2**

**Glide Booster Griff montieren**

Die Originalplatte entfernen und die neue Platte mit dem Glide Booster Griff montieren (Bild 2)



## Montageanleitung



Bild 3

### Schritt 3

#### Umlenkrolle montieren

Die Umlenkrolle unten an der Querstrebe verschrauben. Die Stoppmutter muss oben sein! (Bild 3)



Bild 4

### Schritt 4

#### Das Steuerseil vorne einhängen (Bild 3) und mit Scheibe und Mutter sichern (Bild 4)

Die Originalschraube muss eventuell gegen die beiliegende Schraube getauscht werden !



Somit ist der Glide Booster einsatzbereit!

Ab jetzt steuern Sie die Fahreigenschaften Ihres Hornet XC in Sekundenschnelle während der Fahrt.